COP / SCOP számítási és adatgyűjtő rendszer

Működési és kezelési leírás

Tartalomjegyzék

I. Az érintőképernyős terminál (HMI) kezelése	2
Menü és biztonság	2
Menü: RENDSZER ÉLETTARTAM STATISZTIKA	
Menü: ELŐZŐ NAPI/HAVI/ÉVES ADATOK	
Menü: 24-ÓRÁS TREND	
Menü: HŐMENNYISÉGMÉRŐBŐL KIOLVASOTT ADATOK	
Menü: VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐBŐL KIOLVASOTT ADATOK	5
Menü: INIT ÓRAÁLLÁSOK BEÍRÁSA	5
Menü: BEÁLLÍTÁSOK	6
II. A rendszer működése	7
Adatmentés	7
III. Hálózati beállítások	9
IV. A rendszer üzembe helyezése	10

I. Az érintőképernyős terminál (HMI) kezelése

Menü és biztonság

A menü minden ablakban a jobb felső sarokban található MENÜ gomb segítségével hívható elő:



A megjelenő menüpontok között tudunk a kívánt ablakra ugrani:

Pendrive csatlakoztatva. Adatmentésre kész.	Menü	×
Rendszer élettartam statisztika	Előző napi/havi/évi statisztika	
24-órás trend	Hőmennyiségmérő kiolvasott adatok	
	Villamos fogyasztásmérő kiolvasott adatok	
Init óraállás beírása	Beállítások	

Menü: RENDSZER ÉLETTARTAM STATISZTIKA



A rendszer telepítése óta összesített energia értékek és abból számított COP / SCOP. Nem nullázható statisztika.

Kezdőérték beadási lehetőség az INIT ÓRAÁLLÁS BEÍRÁSA lapon.

Frissítési gyakoriság: 10 másodpercenként.

Alsó állapot sáv: pillanatnyilag kiolvasott teljesítmény és óraállás adatok.

Menü: ELŐZŐ NAPI/HAVI/ÉVES ADATOK

előző NAPI előző HAVI előző ÉVES Hőmennyiségmérő (termelés)(dE) ####################################	2008.08.08 (FRI) 20:00	Előző napi/hav	vi/éves adatok	мелії
Hőmennyiségmérő (termelés)(dE) ####################################		előző NAPI	előző HAVI	előző ÉVES
Villamos mérő (fogyasztás)(dE) ########### kWh ####################################	Hőmennyiségmérő (termelés)(dE)	######### kWh	######### kWh	######### kWh
Számított COP / SCOP ##.## ##.## (dEhő/dEvili) ###.## ##.## Pillanatnyi teliesítmény ####################################	Villamos mérő (fogyasztás)(dE)	########## kWh	########## kWh	######### kWh
Hőmennyiségmérő Villamos fogyasztásmérő Pillanatnyi teliesítmény ####################################	Számított COP / SCOP (dEhő/dEvill)	##.##	##.##	##.##
Hőmennyiségmérő Villamos fogyasztásmérő Pillanatnyi teliesítmény ############# kW #######kW				
Hömennyiségmérő Villamos fogyasztásmérő Pillanatnyi teljesítmény #############W ######W				
Mérőóra állás ######### kWh ######### kWh	Pillanatnyi teljesi Mérőóra	Hömennyiség tmény ######### a állás ##########	mero Villamos fo .## kW #### ## kWh ######	ogyasztásmérő ##.## kW ###.## kWh

A ciklikusan számított energia értékek és abból számított COP / SCOP.

Minidig csak az utolsó, már kiszámított adatok olvashatóak le.

Ezek egyben az utolsó elmentett értékek is.

Kezdőérték beadási lehetőség az INIT ÓRAÁLLÁS BEÍRÁSA lapon.

Frissítési időpont: a statisztikának megfelelő gyakorisággal éjfélkor (0:00).

Alsó állapot sáv: pillanatnyilag kiolvasott teljesítmény és óraállás adatok.

Menü: 24-ÓRÁS TREND



Az óránkénti számításokból keletkezett adatok grafikus megjelenítése max. 10 napra visszamenően. Óránként egy új adatpont keletkezik. Skála min./max. beállítási lehetőség.

Alsó állapot sáv: pillanatnyilag kiolvasott teljesítmény és óraállás adatok.

Menü: HŐMENNYISÉGMÉRŐBŐL KIOLVASOTT ADATOK

2008.08.08 (FRI) 20:00:00	Hőmennyiségmérőből kiolvasott adatok zelsius c5
Energiamennyiség (E) ("óraállás")	########### kWh
Aktuális áramlás (Q)	######### m3/h
Pillanatnyi teljesítmény (P)	########## kW
Előremenő hőmérséklet	###.#°C
Visszatérő hőmérséklet	###.#°C
Hőmérséklet különbség	###.#°C
Vízmennyiség	########## m3

A mérőből kiolvasható legfontosabb adatok nyersen, további feldolgozás nélkül.

Menü: VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐBŐL KIOLVASOTT ADATOK

2008.08.08 (FRI) 20:00:00	Villamos fogyasztásmérő	socomec COUNTIS E24	MENÜ
Energiamennyiség (E total) ("óraállás"	<i>#####################################</i>	kWh	
Pillanatnyi teljesítmény (P)	#####.## kW		
Meddő teljesítmény (Q)	#####.## kvar		
Teljesítmény tényező (cosφ, PF)	##.###		
		Kontroll	adatok
I1	####.### A	V1 ###	#.## V
Fázisáramok I2	####.### A	V2 ###	#.## V
13	####.### A	V3 ### f ##.4	#.## V ### Hz

A mérőből kiolvasható legfontosabb adatok nyersen, további feldolgozás nélkül.

Menü: INIT ÓRAÁLLÁSOK BEÍRÁSA



Rendszer telepítés, rendszer módosításkor szükséges számítási-kezdőérték beállítási lehetőség. Már beüzemelt és helyesen működő rendszer esetében módosítást nem igényel.

Menü: BEÁLLÍTÁSOK



Itt található:

- Rendszeridő beállítási lehetőség (a háttérben történő adatmentés időbélyegzői ez alapján kerülnek megállapításra).
- Pendrive leválasztási lehetőség.
- Mentett adatok sorrendjének emlékeztető leírása.
- Kijelző IP cím beállítása az adatok FTP-n történő kiolvasásához (új cím átvétele tápresetet igényel!)
- Adatállomány (háttérben kezelt aktuális adatlista, hibakeresési célokból összesítve)

II. A rendszer működése

A rendszer feladata:

• A kiolvasott óraállások, időközönkénti termelt/fogyasztott energiamennyiség, valamint ezek alapján számított COP / SCOP értékek mentése.

Adatmentés

A háttérben számított órás/napi/havi/éves adatok mentését a rendszer automatikusan elvégzi, mennyiben az érintőképernyő hátulján található 'USB HOST'-hoz pendrive-ot csatlakoztattak.

Ajánlott:

- új pendrive csatlakoztatása esetén formázni
- javasolt a FAT32 fájlrendszer alkalmazása

Ellenőrizni, hogy a csatlakoztatott/vissza-csatlakoztatott pendrive-ot a kijelző érzékeli-e (és egyben adatmentésre készen áll) lehetséges a MENÜ bal felső sarkában megjelenő zöld ikon segítségével.

Mentett adatok elérének lehetőségei:

- hálózatra csatlakoztatott kijelző esetén, a kijelző IP-címén (BEÁLLÍTÁSOK lapon kijelzi) FTP csatlakozással (user: root, login: 888888). Lásd bővebben a III. Hálózati beállítások fejezetben.
- pendrive leválasztásával (leválasztó gomb a BEÁLLÍTÁSOK lapon) és PC-re csatlakoztatással kimenteni

Sikeres elérést követően az adatok az usb1/trend/ mappában találhatóak a mentési gyakoriságnak megfelelő elnevezésű mappákon belüli ".csv" kiterjesztésű, azonos nevű fájlokban.

Az adatgyűjtő létrehoz egy napi, egy havi és egy eves mappát, a mappákon belül pedig egy azonos elnevezésű fájlt, azaz a napi mappán belül egy napi.csv, a havi mappában egy havi.csv, értelemszerűen az eves mappában egy éves.csv fájl található.



Az elnevezésnek megfelelően a napi fájlban a tárolás gyakoriság 24 órás, az adatok tárolása minden nap 24.00-kor történik.

A havi adatok minden hónap utólsó napján éjfélkor, az éves minden év december 31-én éjfélkor. Így rendelkezésünkre áll napi, havi és éves termelési, fogyasztási illetve COP értékek kimutatása. Fentieken felül a berendezés tárol még egy részletes, óránkénti tárolású, egész évre vonatkozó fájlt is. Ennek a mappának illetve a benne lévő fájlnak a megneveze az aktuális év (2023, 2024, 2025 stb). Ebben a fájlban január 1. 0.00 órától dec 31. éjfélig minden órában letárolásra kerül egy adatsor, így a felhasználó a táblázatot excelben megnyitva tetszőleges időszakot kiválasztva kimutathatja fogyasztái, termelési és SCOP adatait.

A ".csv" fájlok megnyithatóak pl. Excel segítségével. Az adatok tagoltan sorrendben következnek, ahol a kialakult oszlopok rendre:

- Időbélyegző
- CH0: Aktuális óraállás hőmennyiség [10Wh felbontásban]
- CH1: Aktuális óraállás vill.fogy. [10Wh felbontásban]
- CH2: Előző mérés óta termelt hőmennyiség (dEhő) [10Wh felbontásban]
- CH3: Előző mérés óta villamos fogyasztás (dEvill) [10Wh felbontásban]
- CH4: COP / SCOP (dEhő/dEvill)

Példa az adatok értelmezésére:

- Hőmennyiség adat (óraállás (CH0) és delta (CH2) esetén is) pl. "12300.000000" jelenti 123.00 kWh
- Villamos energia adat (óraállás (CH1) és delta (CH3) esetén is) pl. "3907" jelenti 39.07 kWh
- COP (CH4) hatékonysági mutató pl. "3.148196" jelenti, hogy a vizsgált időszakban a megtermelt hőmennyiség a felhasznált villamos energia ~3,15-szöröse (dimenzió nélküli arányszám)

Példa az adatok értelmezésére CSV fájlból:



Fontos! SPFprim számítása:

Az átlag-COP a bevitt teljesítmény és a leadott teljesítmény hányadosa, az SPF érték viszont ugyanazon idő alatt befektetett és leadott energia hányadosa, ezért mérőszámuk megfeleltethetők egymásnak, azaz COPátlag=SPF

A KEOP pályázatok esetében az elektromos hőszivattyúk primer energiás együtthatója kötelezően: e = 2,6, ezért

SPFprim = COP/2,6

III. Hálózati beállítások

A trendelt adatok elérése (FTP)

Az adatmentés céljára az HMI-hoz csatlakoztatott pendrive tartalmának eléréséhez magát a kijelzőt kell hálózaton elérni. Az FTP kapcsolathoz szükséges:

Az elérés TotalCommanderrel tesztelve:

- a kapcsolat neve lényegtelen
- **Host**: adott kijelző IP címe (portot nem szükséges megadni)
- User: root
- Login: 888888

General Advance	ced		
Session:	Tetszőlegesen vála	sztott név	
Host name[:Port]	XXX.XXX.XXX	Kötelező	
SSL/TLS	Anonymous login	(e-mail address as pass	word)
<u>U</u> ser name:	root	Kötelező	
Password	*****	Kötelező	
Warning: Storing	the password is insecure!		
Use master p	assword to protect the pass	sword	
Use master p Remote <u>D</u> ir:	assword to protect the pass	sword	
Use master p Remote <u>D</u> ir: Local dir:	assword to protect the pass	sword	>>
Use master p Remote <u>D</u> ir: Local dir: Use passive i	assword to protect the pass	word	>>
Use master p Remote <u>D</u> ir: Local dir: Use passive r Use firewall (p	assword to protect the pass	sword WW browser)	>>
Use master p Remote <u>D</u> ir: Local dir: Use passive r Use firewall (p Define new	assword to protect the pass	sword WW browser) Chan	>> ge
Use master p: Remote Dir: Local dir: Use passive r Use firewall (p Define new	assword to protect the pass	sword WW browser) Chan Advance	ge ced ->

A sikeres csatlakozás után megjelenik az HMI könyvtárszerkezete; a trendelt adatok az **usb1/trend**/ mappában találhatóak. Az adatok naponta külön-külön .CSV fájlba kerülnek, ahol az egyes sorok jelentik időbélyegző,CH0,CH1..CHn. A csatornák (CH#) rendre az HMI trendjében fölül megjelenő jelmagyarázatot követik.

VNC kapcsolathoz szükséges beállítások (SZERVIZ BEÁLLÍTÁSOK)

Az eléréshez szükséges egy kliens programmal rendelkezni (pl. VNC Viewer tesztelve). A távoli asztal megjelenítéshez az illetékes kijelzőt kell elérni (**port: 5900**).

A következő beállítások állnak rendelkezésre: VNC engedélyezése, a hozzáférés terjedelme: csak betekintés vagy módosítás joga, adott formához jelszó (4db számjegy) rendelhető, amennyiben nincs megadva jelszavas védelem, akkor is kér: **0000** az alapértelmezett. A beállított jelszó kezelésének sikeressége a kliensoldali VNC néző programon is múlik.

2008.08.08 (FRI) 20:00:00 VNC Főkapcsoló	VNC / Távoli asztal elérés	MENÜ
VNC ENG TILT BEAVATKOZAS FELÜGYELET	JOGOSULTSÁGOK =betekinthet és módosíthat csak betekinthet távoíról. /ATKOZHAT	() VNC port: 5900
JELSZÓ ENGEDÉLY FELÜGYELETHEZ	JELSZÓ ENGEDÉLY BEAVATKOZÁSHOZ	
Nincs jelszó Jelszó (szám) megadás/módosítás: ####	Nincs jelszó Jelszó (szám) megadás/módosítás: ####	

IV. A rendszer üzembe helyezése

A beüzemeléshez szükséges:

- A villamos fogyasztásmérő beépítése a hőszivattyú betáp vezetékére.
- Az ultrahangos hőmennyiségmérő beépítése visszatérő ágba, hőmérséklet-érzékelő beéítése (speciális gömbcsappal, vagy védőhüvellyel) előremenő ágba
- 230V-os tápellátás (max 4A) adatgyűjtő berendezéshez
- Hőszivattyú-adatgyűjtő közötti kommunikációs vezeték (Mbus) bekötése (toldás esetén J-Y(st)Y 2x0,8)
- Villamos fogyasztásmérő-adatgyűjtő közötti kommunikációs vezeték (Modbus) bekötése (javsolt kábel J-Y(st)Y 2x0,8)
- ethernetes hálózati csatlakozás biztosítása, helyi hálózatról illetve távoli történő elérés biztosítása.

Sorkapocskiosztás a bekötéshez:

védőföld	PE
N-vezető	N
230VAC max 4A	L1
Hőmennyiségmérő M-bus fehér	M-
Hőmennyiségmérő M-bus barna	M+
Socomec (2) RS485 -	Rs-
Socomec (3) RS485 +	Rs+



2024. január